

TÉRKŐVÁLASZTÁS

Hogyan válasszak megfelelő térkőszínt és mintát, ami illik a házhoz, a lakóköznyezethez?

Ez ízlés kérdése. Amennyiben nem tudja eldönteni javasoljuk, hogy kérjen segítséget építész tervezőtől, vagy tájépítésztől, kerttervezőtől.

Teraszra tehetek térkövet?

Igen. Azt viszont tudni kell, hogy a térkő felülete a kerámia lapokhoz képest durva, érdes, így nehezebben is tisztítható. Egy étkezésre is használt teraszon a térkőre kerülő szennyeződések, erősen színező italok vagy zsíros-olajos élelmiszerek eltávolítása sokkal körülményesebb, mint egy sima kerámialapról.

Medence mellé milyen burkolatot javasolnak?

Egyéni szempontok alapján mérlegelendő. Van, aki azért tesz medence mellé térkövek mert az érdes felület miatt csökken a csúszásveszély, de olyan is van, aki azért nem tesz oda térkövet, mert a kerámialapokhoz képest az érdes felületű térkő bántja a talpát.

Mitől lesz csúszásmentes a térkő, melyik felület a legbiztonságosabb?

Minél érdeesebb egy felület annál kisebb az esélye a megcsúszásnak. A térkövek felülete az apró szemcsés kopórétegnek köszönhetően érdeesebb, mint egy kerámialap vagy mint egy sima betonfelület. Ebből adódóan megcsúszás szempontjából a kopóréteges térkövek biztonságosabbak.

A Téglakőnek miért olyan karcos a felülete és töredezetek a szélei?

A Téglakővek ún. antikolt térkövek, amelyek gyártása során az a cél, hogy ezen kövek felülete koptatott megjelenésű, formájuk gömbölydedebb legyen. Az **antikolási technológia** során a kövek egymáshoz ütődve kopnak, a felületek karcolódnak, a sarkok és az élek pedig részben lepattannak, csorbulnak, így adva ki az elvárt megjelenést.

Az egyes térkövekhez tudnak ajánlani lehetséges rakásmintákat?

Weboldalunkon (a térkövek aloldalain) megtalálható néhány általunk ajánlott rakásminta. Természetesen ettől eltérő módon, kombi kövek esetében akár teljesen véletlenszerűen is lerakhatóak a térkövek. Fontos szempont azonban egy rakásminta kialakításakor, hogy a felhasznált különböző méretű térkövek aránya megegyezzen az eredeti rakatképen látható térkövek arányával.

Az esztétikán túl van más jelentősége is, hogy egy adott térkő milyen módon (mintázatban) kerül lerakásra?

Bizonyos esetekben igen. A térkövek vonatkozó Ütügyi Műszaki Előírás a teherbírás tekintetében különbséget tesz az egyes térkőtípusok és azok rakási mintázatai között. Családi házak kertjei és személygépkocsibeállók esetén a rakásmintának leginkább esztétikai jelentősége van.

A kombi (többméretes) térkövek (Badacsony, Somló Trió, Vértess, Elegante, Fuerte) méret szerint is megvásárolhatók?

Nem. Ezeknél a térköveknél olyan rakásmintát kell választani, amelyek a különböző méretű kövek arányában követik a gyári rakatképen látható térkövek arányát.

Hogyan kell kiszámolni a szükséges térkőmennyiséget? A terület nagyságához képest milyen ráhagyással számoljak?

A térburkolat kivitelezéséhez a kialakítástól függő vágások miatt a számolt mennyiséghez képest akár jelentősen több térkőre is szükség lehet. A rendelésre kerülő mennyiség meghatározásakor, a pontos méretek alapján, a kiszámolt terület nagyságát a burkolandó felület „bonyolultságától” és a tervezett rakásmintától függően **3-10%-kal érdemes növelni**.

A ráhagyás változik a térkő típusától és/vagy a rakásmintától függően?

Igen. A rakásmintától és a térkőtípustól függően, a burkolandó felület méreteinek optimális megválasztásával minimalizálni lehet a rendeléskor szükséges ráhagyást.

Mekkora legyen a fugatávolság a kövek között?

Távtartó nélküli köveknél legalább 2-3 mm fugatávolságot kell hagyni. **A távtartóval rendelkező kövek** sem érhetnek össze, azaz a térkő oldalán található **távtartó és a szomszéd kő között is legyen legalább 1 mm távolság**. Vízáteresztő rétegrend esetében a fugatávolság akár 10-20 mm is lehet.

A térkő távtartója a fugatávolságot jelöli?

Nem. A távtartók szerepe az, hogy szállítás és mozgatás közben ne engedje a térkövek látszó kopórétegének összeütődését, védje a majdani felületet a sérüléstől. Lerakáskor a távtartók mellett legalább egy milliméteres hézagot kell tartani.

Távtartó nélküli kövek (pl. Téglakő) rakhatók szorosan egymás mellé, azaz zárt fugával?

Nem ajánlott. Előírás szerint az egyes térkövek (Téglakövek) között **legalább 2-3 mm fugatávolságot kell hagyni**. A 2 mm-nél kisebb fugatávolság esetén a beseprés nem végezhető el megfelelően, a fugázó homok nem fogja kitölteni a térkövek közti hézagokat. Nagyobb felületek esetén a szoros lerakás a dilatációs mozgást is akadályozhatja.